

Lerakási, tárolási útmutató

Tárolás:

A felhasználásra váró kültéri teraszburkolat padlókat eredeti csomagolásban, jó szellőzésű és fedett helyen tárolja. Védje a közvetlen napfénytől. Amennyiben a lerakás csak jóval a leszállítás után történik és a szállítás során megsérült, vagy eltávolításra került az eredeti csomagolás, minden esetben kérje ki a forgalmazó véleményét a helyes tárolási módról. Igyekezzen erős, szilárd rakatba helyezni a deszkákat, majd használjon nagy teherbírású rakományrögzítőket (spanifer) a rakat összehúzásához, leszorításához.

Figyelem: A vásárlást követő nem megfelelő tárolásból származó hibákért a forgalmazó nem vállal felelősséget!

Előkezelés:

Az esővíz hatására kimosódó cersavtartalom csökkentése érdekében használat előtt az teraszburkolat deszkákat vízzel alaposan öblítse át.

Figyelem: Egyes fafajok (pl. merbau) jellegzetessége a kimosódó cersav határozott vöröses színe. Kérjük, hogy minden esetben kérjék ki a forgalmazó tájékoztatását a cersav tartalom teljes kimosódásának várható idejéről és intenzitásáról, ezzel elkerülve a lerakás utáni problémákat és a vitás helyzetek nehézkes megoldását!!!

Eszközök:

Fúrógép, csavarhúzó, fűrész, csiszológép, csavar, sarokvas, derékszögű vonalzó, enyvező bak, jelölő kréta.

Aljzat előkészítés:

Az aljzat legyen szilárd és egyenletes. A csapadékvíz elvezetésére a méterenként 1cm-es lejtés elegendő. Gyomnövekedés megakadályozására a talajt takarja le sötét (nem fényáteresztő) anyaggal. Egyes trópusi fafajok, a tölgyhöz hasonlóan, olyan anyagokat (pl. cersavat) tartalmaznak, amely a faanyag tartósságát növeli. A tartósító anyagokat a csapadékvíz idővel barna folyadék formájában kimoshatja, ezért a deszkák közvetlen kapcsolatát a gipsz és egyéb vakolt falakkal, padlókkal kerülje el, védelmükre használjon műanyag fóliát.

Elhelyezés betonra vagy kő burkolatra:

A burkolat stabilitása érdekében az alátétfákat a lejtésiránnyal párhuzamosan rögzítse szilárdan az aljzathoz.

Elhelyezés lejtős terepen:

Lejtős terepen, állítható, az aljzathoz rögzített műanyag talpakat (+/-8m²) ajánlunk.

Elhelyezés termőtalajra:

Ha szükséges, alkalmazzon egyenletesen szétterített homok vagy kavicsagyat. Az alátétfák rögzítse, érdekében 50 cm-ként helyezzen el betontuskókat. Ellenőrizze a magasságokat és a lejtésszöget, a talajt takarja le sötét (nem fényáteresztő) anyaggal, majd az alátétfákat rögzítse a betontuskókhoz.

Szabadon álló teraszok:

Kérjen segítséget az építészről vagy a kivitelezőtől.

Az alátétfák lerakása:

Az alátétfákat biztonságosan és stabilan rögzítse az aljzathoz. Fafaja legyen mindig azonos, vagy tulajdonságaiban nagyon hasonló a padlóburkolatával.

Az alátétfa a padlóburkoló vastagságának legalább kétszerese kell, legyen (pl. a 25×145 mm-es deszkához, alkalmazzon legalább 42×70 mm-es keresztmetszetű alátétfát). A 42 mm-es vastagság mindenhol elegendő, de a végek összeillesztésénél szükség van a 70 mm-es szélességre. Az alátétfák

egyenesbe hozásakor, mindig tartsa be a köztük lévő ajánlott távolságot. Az osztásköz a deszkák vastagságától, szélességétől és a szilárdságától függ. 21 mm-es vastagságnál 40-45 cm, 25 mm-es vastagságnál 45-50 cm-es tengelytávolságot tartson az egyes alátétfák között!

Figyelem: Amennyiben az alátétfák méretének és elhelyezésének pontos rendjétől eltérnek a kivitelezés során, jelentősen megnövelik a padlóburkolatnak szánt faanyag mechanikai deformálódásának kockázatát! A nem megfelelő vastagságú alátétfában nem tud kielégítő tartást

Megrendelés m²-ben: A deszkákat, egymást követő, véletlen sorrendben rakják le, ezért a lefedett felület területéhez viszonyítva 5-10 %-kal több deszka beszerzése ajánlott. A 45°-os szöget alkotó sarkoknál vagy más egyedi csatlakozásoknál a felület lefedéséhez a szükséges mennyiségnél 15-20%-kal több felhasznált deszka mennyisége.

Lerakás látható csavarokkal:

Hézagok a deszkák között:

A deszkák az évszakok váltakozásával, a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának hatására természetes dilatációs mozgást végeznek: dagadnak illetve zsugorodnak. Ezért a lerakás megkezdése előtt, ajánlott a deszkák nedvességtartalmának ellenőrzése. A lerakásakor a következő szabályok betartására ügyeljen:

A deszkák közötti távolság legyen 5-10 mm. Ez a hézag - az időjárástól függően - biztosítja a „faanyag légzéshez”, (zsugorodásához és dagadásához) szükséges teret, így elkerülhető a padlózat megrongálódása.

Legalább 10 mm-es hézagot kell hagyni, ha a padlóburkolat fal vagy más rögzített elemhez csatlakozik.

Előfűrés:

A deszkákat fölülről átmenő csavarokkal rögzítse az alátétfákhoz. Minden esetben alkalmazzon előfűrészt a csavarok elhelyezéséhez. Minden csatlakozási ponton a deszka jobb és baloldalán is kell csavarozni. A furatok egyenes vonalát jelölje ki krétával, készítsen a csavar átmérőjénél szűkebb furatot, pl. a 6 mm-es csavarhoz 5 mm átmérőjűt. A deszka végek kidudorodásának elkerülésére tegyük a furatokat a бүтүнél minimum 2 cm-rel, maximum 5-7 cm-rel beljebb.

Figyelem: Az előfűrés hiánya vagy nem megfelelő elvégzése a deszkák repedezését fogja okozni! Minden esetben végezzen előfűrészt! Akkor is, ha a csavar a gyártó szerint alkalmas az előfűrés nélküli behajtásra!

Ne próbálja a deszkákat alulról befűrt csavarokkal rögzíteni. A

A deszkák csatlakoztatása:

A deszkák elmozdulásának megakadályozására a végeket legalább 2 csavarral kösse az alátétfához.

Csavarok:

A tartós és biztonságos szereléshez használjon nagyszilárdságú, edzett acélból készült rozsdamentes, korrózióálló csavart. A deszkákat 2 darab, a deszka vastagságánál legalább kétszer hosszabb csavarral rögzítse. A csavarokat a fába egyenletes sebességgel csavarja. A csavar feje legyen egy vonalban a deszka felszínével, ne álljon ki belőle. Lehetőleg használjon olyan csavart, aminek feje utáni 1-2 cm-en nincs menete, hogy a csavarmenetes része csak az alátétfába legyen befűrve!

Befejező lépés:

A deszkák végeit fűrés vagy gyalugéppel 45 fokos szögben vágja le, a végeket U profilú termékünkkel beszegheti.

Klipszekkel való rögzítés:

A lekerekített klip profilokat (vendégcsapokat) tegye az alátétfára és csavarozza le.

Minden alátétfához rögzítsen egy-egy klipet, az alátétfában fúrja elő a csavarok helyét, a furat átmérője legyen 3,5 mm.

A hornyolt deszkákat illessze a klipekhez, az összekapcsoláshoz használjon gumikalapácsot és egy darab fát.

A deszkák végeit rögzítse egy-egy klippel, két deszkavég találkozásánál mindkét oldalra tegyen egy-egy klipet. Javasoljuk, hogy a deszkák egyenletes és egyszerű lerakása érdekében használjon 42 × 70 mm keresztmetszetű alátétfát.

A deszkák soronkénti lerakását folytassa a terasz teljes lefedéséig. Az utolsó elem lehet teraszburkolat deszka vagy lekerekített profilú szegőléc.

Teraszát élvezze éveken át!

Felületkezelés:

A kültéri teraszok faanyagát érdemes speciálisan erre a célra gyártott olajjal kezelni. Az olajos kezelés nemcsak védi a fa felületét az UV sugárzás hatásaitól (szürkülés, kopás), de óvja annak felületét a kisebb mechanikai sérülésektől és hosszútávon a természetes dilatációs mozgást is csökkenti. Az olajozás nem egyszeri művelet. Minden faanyag a sűrűségétől és tulajdonságaitól függően más és más mértékben képes felszívni a felületére kent olajat. Minden esetben kérje ki az olaj gyártójának, forgalmazójának szakvéleményét. Az olajozás az első 2-3 évben évente két alkalommal kell elvégezni, ezután évente egyszer szükséges azt megismételni.